

# Mutteri kiristeisen PEX-liittimen asennus

Ennen asennusta katkaise putki suoraan ja poista purseet.

1. Kierrä mutteri auki ja tarkasta halkaistu kiristysrenkas (A)
2. Aseta mutteri ja kiristysrenkas putkeen
3. Työnnä putki liittimen pohjaan ja kiristä mutteri ensin käsin ja avaimella noin 2,5 kierrosta selkeään vasteeseen saakka.
4. Koeponnista järjestelmä, liitoksen vuotaessa kiristä hieman lisää.

